



Serie Roma WWS 58 - Finestra e Portafinestra


SEZIONE VERTICALE




Nodo superiore e laterale
(finestra e portafinestra)




Nodo inferiore (finestra)



SEZIONE ORIZZONTALE




Nodo centrale






Serie Roma WWS 58 - Portafinestra

SEZIONE VERTICALE



Nodo inferiore
(modello 3 zoccoli standard)

58




Nodo inferiore
(modello 2 zoccoli + trasverso centrale)

58

23

152




schede tecniche / Serie Roma WWS 58

Serie Roma WWS 58 - Scorrevole Complanare


SEZIONE VERTICALE



Nodo superiore



Nodo inferiore





schede tecniche / Serie Roma WWS 58



Serie Roma WWS 58 - Telaio Vetro Fisso

SEZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE




Serie Roma WWS 58 - Profili

VARIANTI PROFILO VETRO SP. 58

Profilo Soft
(standard)

Profilo Quadro 0°
(a richiesta)

Profilo Barocco
(a richiesta)




Serie Milano WWS 58 - Profili

S90 - VARIANTI PROFILO TELAIO SP. 58

Profilo Soft
(standard)

Profilo Classic 18°
(a richiesta)

Profilo Quadro 0°
(a richiesta)



schede tecniche / Serie Roma WWS 58